

## Clește FTZ-UNI-15 PROBST pentru piese prefabricate



Sunt indicați pentru apucarea și deplasarea fermă și sigură a pieselor din beton prefabricate, a treptelor, a bordurilor și a altor piese asemănătoare. Echiparea de serie include: - reglaj al intervalului de apucare prin intermediul unor bolțuri cu arc, cu cursă automată, care nu se pot pierde. - Ureche de agățare pentru cârligul macaralei. - Mecanism automat de schimbare pentru comutarea complet automată de la „încărcat” la „gol”. Elementele de apucare cauciucate pot fi înlocuite. Date tehnice: interval de apucare: 0-750mm, adâncime de scufundare: 255mm, lungimea brațelor cleștelui: 420mm, sarcina maximă: 1500kg, greutate: 85,0kg.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z53100256	Clește FTZ-UNI-15 PROBST pentru piese prefabricate	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)