


Dulap de distribuție curent OÖ/SBG/WIEN/VORARLBERG M-AVEV 35/11-3/V1/A



- Siguranță de conectare: D02 întrerupător de siguranță pentru separarea sarcinii 35A cu siguranțe care nu pot fi înlocuite, conector cu secțiune de: max. 16mm² Cu, - contor: cu rozetă pentru înregistrarea curentului activ H07V-K, 16mm², 400V AC, - 1 FI 40A/4/0,03A (tip A 40AT) pe toate ieșirile, - 1 priză CEE 32A 5p de 400V, asigurată cu 1 LS 32A 3p C, - 1 priză CEE 16A 5p 400V, asigurată cu 1 LS 16A 3p C, - 3 prize de contact de protecție 16A 250V IP54, asigurate cu 3 LS 16A 1p C, - culoare: RAL2000, circa 25kg, lățime x înălțime x adâncime: 380 x 770 x 300mm fără cadru de susținere.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z690000001	Dulap de distribuție curent pentru construcții OÖ/SBG/WIEN/VORARLBERG G M-AVEV 35/11-3/V1/A	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at