

## Clește TSZ-UNI PROBST pentru deplasarea treptelor



Este indicat pentru apucarea și deplasarea treptelor, a bordurilor, a vinclurilor marginale, a pietrelor L și a altor asemenea piese cu ajutorul unei macarale de mici dimensiuni. Reglajul intervalului de apucare este ușor de făcut cu ajutorul riglei cu arc. Bordurile cu formă conică pot fi apucate cu ajutorul cleștelui TSZ-UNI la fel de sigur pentru că fălcile cleștelui au o adâncime de scufundare de 185mm care le permite să apuce de dincolo de segmentul conic. Echiparea de serie include: - ureche de agățare pentru cârligul macaralei, - mecanism de schimbare

pentru comutarea complet automatizată de la încărcat la gol, - șine metalice cauciucate care pot fi înlocuite, - zincare galvanică. Date tehnice: interval de apucare: 50-600mm, adâncime de scufundare: 185mm, lungimea fălcilor: 350mm, sarcină maximă: 600kg, greutate: 29,0kg. Este indicat pentru apucarea și deplasarea treptelor, a bordurilor, a vinclurilor marginale, a pietrelor L și a altor asemenea piese cu ajutorul unei macarale de mici dimensiuni. Reglajul intervalului de apucare este ușor de făcut cu ajutorul riglei cu arc. Bordurile cu formă conică pot fi apucate cu ajutorul cleștelui TSZ-UNI la fel de sigur pentru că fălcile cleștelui au o adâncime de scufundare de 185mm care le permite să apuce de dincolo de segmentul conic. Echiparea de serie include: - ureche de agățare pentru cârligul macaralei, - mecanism de schimbare pentru comutarea complet automatizată de la încărcat la gol, - șine metalice cauciucate care pot fi înlocuite, - zincare galvanică. Date tehnice: - interval de apucare: 50-600mm, - adâncime de scufundare: 185mm, - lungimea fălcilor: 350mm, - sarcină maximă: 600kg, - greutate: 29,0kg.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z53100338	Clește TSZ-UNI PROBST pentru deplasarea treptelor	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)