

Malaxor cu amestecare forțată, de înaltă performanță, DIEM DZ 120 /180 V



Prevăzut cu angrenaj care nu necesită întreținere, fără mecanism ajutător. Mantaua tamburului este executată din oțel de 5 mm foarte rezistent la uzură. Cadrul inferior este masiv, staționar sau mobil, și dotat cu rulmenți și anvelope umflate cu aer. Grilajul de protecție este prevăzut cu întrerupător de capăt. Nu pornește niciodată automat după închiderea grilajului. Motorul este protejat împotriva variațiilor de tensiune (înalță/redușă). Este stabil datorită picioarelor speciale. Golirea se face prin intermediul segmentului din podea. Mânerul de transport servește simultan drept levier pentru scufundarea piciorului de susținere, precum și pentru blocarea acestuia. Este un malaxor universal pentru materiale cu o granulație de 0-32

mm. Satelitul poate fi reglat prin intermediul celor două șuruburi de fixare. La cerere, acesta poate fi livrat și cu mecanism de angrenaj cu motor pe benzină sau diesel.

Art.Nr.**Beschreibung****Einheit**

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at