

## Furcă de încărcare EICHINGER 1054



Cu funcție automată de compensare a greutății împotriva presiunii exercitate de arc. Partea superioară este dotată cu ghidaj cu role din oțel, cu rulmenți, care nu necesită întreținere. Lățimea poate fi reglată continuu prin ajustarea manuală a cozii de rândunică între 450mm și 950mm. Înălțimea utilă este reglabilă cu ajutorul bolțurilor cu înfigere, respectiv între 1150mm și 1750mm. Sarcinile maxime indicate sunt valabile pentru o distanță de 680mm între centrul de greutate al sarcinii și trunchi.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z105431500	Furcă de încărcare 1054.3, sarcină maximă: 1500kg	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
**graz@lorencic.at**

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
**wien@lorencic.at**

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
**salzburg@lorencic.at**

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
**klagenfurt@lorencic.at**

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
**wels@lorencic.at**

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
**innsbruck@lorencic.at**