
PRODUKTINFO

# Bandă marginală PE - RSS LORENCIC



Materialul elastic din PE reprezintă o cale sigură de a evita punţile acustice. Se montează rapid, simplu şi economic, are un grad maxim de elasticitate şi o excelentă rezistenţă la rupere, nu absoarbe apa şi izolează termic pereţii exteriori. Se utilizează la amplasarea duşumelelor pe suport elastic de orice tip, fără punţi acustice, ca element de separaţie între şapă şi perete sau alte elemente constructive.

| Art.Nr. | Beschreibung | Einheit |
|---|---|---|
| Z3001025 | Bandă marginală din PE, standard, RSS, 300/10/25, 25 ml/rolă, 4 role/sac | ROL |
| Z2501025 | Bandă marginală din PE, standard, RSS, 250/10/25, 25 ml/rolă, 5 role/sac | ROL |
| Z2001025 | Bandă marginală din PE, standard, RSS, 200/10/25, 25 ml/rolă, 6 role/sac | ROL |
| Z1501025 | Bandă marginală din PE, standard, RSS, 150/10/25, 25 ml/rolă, 8 role/sac | ROL |
| Z1201025 | Bandă marginală din PE, standard, RSS, 120/10/25, 25 ml/rolă, 10 role/sac | ROL |
| Z1001025 | Bandă marginală din PE, standard, RSS, 100/10/25, 25 ml/rolă, 10 role/sac | ROL |
| Z0801025 | Bandă marginală din PE, standard, RSS, 080/10/25, 25 ml/rolă, 12 role/sac | ROL |
| Z3000550 | Bandă marginală din PE, standard, RSS, 300/05/50, 50 ml/rolă, 4 role/sac | ROL |
| Z2500550 | Bandă marginală din PE, standard, RSS, 250/05/50, 50 ml/rolă, 5 role/sac | ROL |
| Z2000550 | Bandă marginală din PE, standard, RSS, 200/05/50, 50 ml/rolă, 6 role/sac | ROL |
| Z1500550 | Bandă marginală din PE, standard, RSS, 150/05/50, 50 ml/rolă, 8 role/sac | ROL |

PRODUKTINFO

| | | |
|---|---|---|
| Z1000550 | Bandă marginală din PE, standard, RSS, 100/05/50, 50 ml/rolă, 10 role/sac | ROL |
| Z0800550 | Bandă marginală din PE, standard, RSS, 080/05/50, 50 ml/rolă, 12 role/sac | ROL |

Technik & Service für den Bauprofi

# Standorte / Kontakt

## GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
**graz@lorencic.com**

## WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
**wien@lorencic.at**

## SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
**salzburg@lorencic.at**

## KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
**klagenfurt@lorencic.at**

## WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
**wels@lorencic.at**

## INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
**innsbruck@lorencic.at**