

Bandă marginală PE - RSS LORENCIC



Materialul elastic din PE reprezintă o cale sigură de a evita punțile acustice. Se montează rapid, simplu și economic, are un grad maxim de elasticitate și o excelentă rezistență la rupere, nu absoarbe apa și izolează termic pereții exteriori. Se utilizează la amplasarea dușumelelor pe suport elastic de orice tip, fără punți acustice, ca element de separație între șapă și perete sau alte elemente constructive.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z3001025	Bandă marginală din PE, standard, RSS, 300/10/25, 25 ml/rolă, 4 role/sac	ROL
Z2501025	Bandă marginală din PE, standard, RSS, 250/10/25, 25 ml/rolă, 5 role/sac	ROL
Z2001025	Bandă marginală din PE, standard, RSS, 200/10/25, 25 ml/rolă, 6 role/sac	ROL
Z1501025	Bandă marginală din PE, standard, RSS, 150/10/25, 25 ml/rolă, 8 role/sac	ROL
Z1201025	Bandă marginală din PE, standard, RSS, 120/10/25, 25 ml/rolă, 10 role/sac	ROL
Z1001025	Bandă marginală din PE, standard, RSS, 100/10/25, 25 ml/rolă, 10 role/sac	ROL
Z0801025	Bandă marginală din PE, standard, RSS, 080/10/25, 25 ml/rolă, 12 role/sac	ROL
Z3000550	Bandă marginală din PE, standard, RSS, 300/05/50, 50 ml/rolă, 4 role/sac	ROL
Z2500550	Bandă marginală din PE, standard, RSS, 250/05/50, 50 ml/rolă, 5 role/sac	ROL
Z2000550	Bandă marginală din PE, standard, RSS, 200/05/50, 50 ml/rolă, 6 role/sac	ROL
Z1500550	Bandă marginală din PE, standard, RSS, 150/05/50, 50 ml/rolă, 8 role/sac	ROL

PRODUKTINFO

Z1000550	Bandă marginală din PE, standard, RSS, 100/05/50, 50 ml/rolă, 10 role/sac	ROL
Z0800550	Bandă marginală din PE, standard, RSS, 080/05/50, 50 ml/rolă, 12 role/sac	ROL

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at