

# Malaxor cu amestecare continua PFT LOTUS XS R pentru Masa Spaclu



230V/1,3kW cu Tub amestecare din cauciuc Echipamente de bază: - Container material LOTUS XS, - Capac motor LOTUS XS, - Grila de protectie LOTUS XS, - Picior suport cu placa pentru arc trepied complet pentru LOTUS XS, - Motor reductor 230V, 1,3kW, 280rpm RAL9006, - Arbore de dozare 20l/min pentru LOTUS XS, - Tub de amestec cauciuc LOTUS XS, D160x388 mm, - Placa frontala cu orificiu pentru teava de amestec cauciuc LOTUS XS, - Arbore de amestecare pentru ipsos LOTUS XS, - Comutator pornit/oprit LOTUS XS, - Fiting apa LOTUS XS, 230V pentru debitmetru apa, - Debitmetru apa 100 - 1000l/h LOTUS XS

Date tehnice: - Capacitate de amestec: max. 20l/min, - Motor de antrenare: 230V, 1 Ph, 50 Hz, 1,3kW, - Viteză: 280rpm, - Conexiune de alimentare: 230V / 50Hz, - Tub de amestec din cauciuc, - Racord de apă: GEKA® DN 12 - Presiune de lucru 2,5 bar, - Volumul recipientului: 50l - Dimensiuni totale (LxIxH): 1240x635x(1010-1150 mm, înălțime reglabilă), - Înălțimea becului: 570-710mm (reglabil), - Greutate: aproximativ 68kg.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z00754071	Malaxor cu amestecare continua PFT LOTUS XS R pt Masa Spaclu 230V/1,3kW cu Tub amestecare din cauciuc	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)