

# Kipptrommelmischer LORENCIC 230 V bzw. 400 V D120CL



Der Kipptrommelmischer mit leistungsstarkem 230 V bzw. 400 V Motor. Zweckmäßige Bedienung durch Bedienungselemente, Kipphebel und Schalter auf der Seite. Optimalste Zugänglichkeit für Entleerungsbehälter. Effiziente und einfache Handhabung auf Baustellen. Ausgestattet mit einem seit Generationen bewährten 230 V/0,75 kW bzw. 400 V/0,55 kW Motor und einem robusten und wartungsfreien DIEM-Getriebe. Austria-Qualitätsgütesiegel und CE-Konformitätserklärung.

Art.Nr. Beschreibung Einheit



# Standorte / Kontakt

#### GRAZ

#### **Lorencic Bauservice GmbH**

Puchstraße 208 8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0 Fax: +43 316 47 25 64-77 graz@lorencic.at

# SALZBURG - WALS

# **Lorencic Bauservice GmbH**

Hölzistraße 2 5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0 Fax: +43 662 88 28 26-20 salzburg@lorencic.at

#### WELS

## **Lorencic Bauservice GmbH**

Paracelsusstraße 22 4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0 Fax: +43 7242 44 07 6-3 wels@lorencic.at

#### **WIEN - BRUNN / GEBIRGE**

#### **Lorencic Bauservice GmbH**

Anton-Bruckner-Gasse 20 2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0 Fax: +43 2236 37 97 00-75 wien@lorencic.at

#### **KLAGENFURT - EBENTHAL**

# **Lorencic Bauservice GmbH**

Keplerstraße 2 9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0 Fax: +43 463 36 123-17 klagenfurt@lorencic.at

#### **INNSBRUCK - HALL**

## **Lorencic Bauservice GmbH**

Schlöglstraße 81 6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0 Fax: +43 5223 43926 6210 innsbruck@lorencic.at