

## Pompa sapa BMS ALPHA CR BS (cu incarcator si faras); cu cilindrii cu



dubla actionare. Operabila in modurile Eco-Mode (silentioasa, ecologica si cu un consum scazut de combustibil), respectiv modul Powerbull-mode (mai multa putere, prin apasarea unui buton. Rata de pompare ajunge la 6mc/min) Date tehnice: - presiunea de livrare: 8,5 bari, - distanța de livrare: până la 200 m, - inaltime livrare > 30 etaje; - Motor diesel Deutz: TD 2.2; 44,5 kW, - înălțimea de umplere: 450 mm, - dimensiunea maximă a agregatului: 16 mm, - duza de presiune: VT 70, - Volum alimentare material: 310 litri, - Capacitate rezervor: 75 Litri. - Sistem racire BMS - viteza pt tractare 100km/h -

dimensiuni: 4970mm/1560mm/2250mm (inaltime) - greutate: 2150 kg. Incluse în pachet livrare: bara de iluminat 12 V Austria, mufă plastic cu 13 pini 12 V, cuplaj cu cap cu bilă, ieșire cazan Centru, cutie de scule din plastic, Kit intretinere service de 500 h, Plăci de uzură frontale (în cercul de pas inferior), omologare CE. Design modern, tehnologie nouă, mai multă putere, mai multă siguranță, o unitate motor-compresor ecologică. Cea mai mare inovatie a ALPHA CR este sistemul de răcire brevetat. Capacitatea de racire este generată de două ventilatoare actionate hidraulic. Motorul diesel Deutz 2.2 litri, de 44,5 kW este puternic, si are un cuplu crescut. ALPHA CR are o carcasa rezistenta din oțel inoxidabil durabil. Cadrul este foarte rezistent la rugină folosind acoperirea KTL. Gâtul de umplere a rezervorului a fost asezat spre exterior, facilitând alimentarea si păstrând interiorul masinii curate. Schimbarea curelei la mixer a fost, de asemenea, simplificată. Angrenajul stabil de aterizare al pompei de sapă este echipat cu o frână de depășire mecanică si reglare centrală a înălțimii. Fiecare ALPHA CR este echipata cu o cutie de instrumente blocabilă, cârlig reglabil în înălțime si lumină de lucru integrată. Incarcator/Faras.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZLO112ALPHACRBS	Pompa sapa BMS ALPHA CR cu incarcator si faras; cu cilindrii cu dubla actionare	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
**graz@lorencic.at**

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
**wien@lorencic.at**

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
**salzburg@lorencic.at**

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
**klagenfurt@lorencic.at**

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
**wels@lorencic.at**

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
**innsbruck@lorencic.at**