

## Pompă de malaxare PFT G4 LO-Standard



Pompă cu motor de 6,05kW, - cutie de viteze în 2 trepte cu variator de înclinație, - motor cu rotor cu putere de 0,75kW - tablă de redirectionare a vântului amplasată pe motorul pompei, - tablou de comandă cu funcție de monitorizare a fazelor și contor al orelor de funcționare, - flanșă de evacuare a presiunii de 25mm, piesă V, manometru pentru monitorizarea presiunii mortarului, - compresor K2N cu funcție de oprire coroborată cu presiunea, - aparat pentru aplicat tencuială fină, 200mm, drept, - furtun Rondo 25mm pentru mortar, cu lungimea de 10m, - furtun pentru aer, de 1/2, cu lungimea de 11m, - 2 role de ghidaj, 2 rolă de ghidaj cu dublu stop, - apometru: 100-1000 l/h.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z00425823	Pompă de malaxare PFT G4 LO-Standard, 6,05kW 400V	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)