

# Instalație de transport PFT SILOMAT TRANS PLUS 105



Date tehnice: - distanță de transport: până la 100m, -  
randament de transport: circa 20 kg/min., - curent trifazat:  
400V, 50Hz, - siguranță: 32A, - este necesară existența unei  
cutii de distribuție pentru șantiere cu întrerupător de protecție  
FI de 30mA, - cablu de rețea: 5 x 4mm<sup>2</sup> cu ștecher CEE, -  
compresor: putere: 5,5kW, presiune maximă (presiune de  
transport): p = 2,5 bar, flux volumetric de aer: circa 105Nm<sup>3</sup>/h,  
- nivel de presiune acustică permanentă: 85 +/- 1dB(A), -  
dimensiuni (lungim x lățime x înălțime): 1100 x 635 x 720mm,

- capacitate: 55l, - greutatea modulului: recipient de transport (înălțime): 1000mm, greutate: 87kg, -  
greutate totală: 275kg.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z00124365	Instalație de transport PFT SILOMAT TRANS PLUS 105, mobilă, 5,5kW, cu recipient de transport pe role	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
**graz@lorencic.at**

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
**wien@lorencic.at**

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
**salzburg@lorencic.at**

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
**klagenfurt@lorencic.at**

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
**wels@lorencic.at**

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
**innsbruck@lorencic.at**