

# Instalație de transport PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q



Descrierea funcțiilor: Noua instalație PFT SILOMAT TRANS PLUS transportă complet automatizat și fără praf mortar uscat până la pompa de la malaxare sau până la malaxorul cu amestecare continuă. Instalația PFT SILOMAT TRANS PLUS reunește designul cu performanța. Manevrarea și transportul instalației SILOMAT a fost facilitat cu ajutorul multor funcții ajutătoare, precum, de exemplu, urechile pentru transport cu macaraua, integrate, și mânerle rabatabile. Cu doar câteva manevre

manuale, recipientul de transport PFT SILOMAT poate fi făcut să se potrivească cu orice container / siloz. Instalația PFT SILOMAT TRANS PLUS este disponibilă și în varianta performantă, presurizată. Avantaje: - suportji pentru liză sau motostivuitor, - patru urechi de transport pentru macara, - mânerle de transport rabatabile, - opțional: varianta pe role, - bena executată din plastic este ușoară, stabilă și are o formă frumoasă, - tabloul este prevăzut cu elemente de comandă ergonomice, - compresor cu funcționare uscată, nu este necesară schimbarea uleiului, - opțional: poate fi echipată ulterior cu un filtru de aer suplimentar, - cu clapetă de sigilare nouă, cu garnitură ce poate fi înlocuită. Modelul PFT SILOMAT DF Q poate fi cuplat cu orice siloz presurizat cu o presiune de lucru maximum admisă de până la 2,0 bar. Instalația lucrează complet automatizat. După ce marmorul de nivel a semnalat golirea silozului, ventilul de strivire se deschide și eliberează fluxul de material. Iar atunci când acesta semnalează umplerea silozului, calea de evacuare a silozului este blocată, iar conducta de transport este suflată ca să se golească. Poate fi livrat în varianta portabilă, în cea pe role sau în cea suspendată. Pentru mortare de lucru uscate precum: gips pentru prelucrare cu utilaje, gips calcaros, ciment, tencuieli calcaroase și pe bază de calcar-ciment, mortare de zidărie, materiale sub formă vărsată, aditivi, pulberi și multe altele asemenea.

**Art.Nr.****Beschreibung****Einheit**

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
**graz@lorencic.at**

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
**wien@lorencic.at**

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
**salzburg@lorencic.at**

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
**klagenfurt@lorencic.at**

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
**wels@lorencic.at**

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
**innsbruck@lorencic.at**