

## Schuko-Kupplung TAURUS 2 mit Deckelband



Leicht bedienbare Zugentlastungselemente (offene Schrauben), großer Anschlussraum, einfache Erstmontage. Kontakt-Anschlussystem: alle Schrauben sind aus einer Richtung bedienbar (parallel ausgerichtet). Im Kupplungsmodul offene +/- Kontaktschrauben, ausgerichtet, Trichtereinführung der Leiter, offene Zugentlastung. Für erschwerte Bedingungen geeignet, 16 A 250 V, 3p (2P+E). Farbe: (Haube/Ring/Deckel): schwarz/rot/rot . IP 54 staub- und spritzwassergeschützt, nach österreichischer/deutscher Norm.

| Art.Nr.  | Beschreibung   | Einheit |
|----------|--|---------|
| Z2521-SR | Schuko-Kupplung TAURUS 2 Vollgummi 250V IP54 mit Deckelband VPE20          | ST      |
| Z2511-SR | Conector Schuko TAURUS 2 din cauciuc 250V IP54 cu bandă de acoperire VPE20 | ST      |

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)