

Set laser rotativ BMI UNILASER AHV



Laser autonivelator pentru construcții, pentru utilizarea pe orizontală și pe verticală, cu fir cu plumb. Aplicații: excavații și lucrări de betonare, nivelări ale cofrajelor și fundațiilor, suspendarea tavanelor, marcaje de referință pentru instalații, amenajări uscate. Complet automatizat, atât pe orizontală cât și pe verticală. Alimentare de la priză sau cu acumulatori. Dispune de trei moduri de lucru diferite: rotire, linie de scanare, mod punct. Cu rază-fir cu plumb, în sus și în jos. Poate fi înclinat pe două axe cu +/- 5°. Fiind dotat cu receptor, poate fi utilizat atât la interior cât și la exterior. Protejat împotriva prafului și stropirii cu apă. Diferitele moduri de funcționare fac posibilă întrebuințarea în scopuri multiple. Date tehnice: precizie +/-

3mm la 30m, rază de acțiune cu receptor d=300m, diodă laser 635nm (roșu), clasa 3R, interval de autonivelare +/- 5°, alimentare cu curent de la rețea sau din acumulator, temperatură de lucru de la -20°C până la +50°C, dimensiuni 200 x 160 x 190mm, clasă de protecție IP64. Setul se compune din: laser rotativ BMI-UNILASER AHV, receptor laser cu cleme de prindere, telecomandă, încărcător (adaptor pentru priză), pachet de baterii de schimb de 4x1,5 V tip LR 14, stadiu de vizare, suport pentru perete, în trusă de transport.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z140302	Set laser rotativ BMI UNILASER AHV inclusiv: telecomandă, emițător gradat, geantă	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at