PRODUKTINFO

Set laser rotativ BMI UNILASER AHV



Laser autonivelator pentru construcţii, pentru utilizarea pe orizontală şi pe verticală, cu fir cu plumb. Aplicaţii: excavaţii şi lucrări de betonare, nivelări ale cofrajelor şi fundaţiilor, suspendarea tavanelor, marcaje de referinţă pentru instalaţii, amenajări uscate. Complet automatizat, atât pe orizontală cât şi pe verticală. Alimentare de la priză sau cu acumulatori. Dispune de trei moduri de lucru diferite: rotire, linie de scanare, mod punct. Cu rază-fir cu plumb, în sus şi în jos. Poate fi înclinat pe două axe cu +/- 5°. Fiind dotat cu receptor, poate fi utilizat atât la interior cât şi la exterior. Protejat împotriva prafului şi stropirii cu apă. Diferitele moduri de funcţionare fac posibilă întrebuinţarea în scopuri multiple. Date tehnice: precizie +/- 3mm la 30m, rază de acţiune cu receptor d=300m, diodă laser 635nm (roşu), clasa 3R, interval de autonivelare +/- 5°, alimentare cu curent de la reţea sau din acumulator, temperatură de lucru de la -20°C până la +50°C, dimensiuni 200 x 160 x 190mm, clasă de protecţie IP64. Setul se compune din: laser rotativ BMI-UNILASER AHV, receptor laser cu cleme de prindere, telecomandă, încărcător (adaptor pentru priză), pachet de baterii de schimb de 4x1,5 V tip LR 14, stadie de vizare, suport pentru perete, în trusă de transport.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z140302	Set laser rotativ BMI UNILASER AHV inclusiv: telecomandă, emiţător gradat, geantă	ST

Technik & Service für den Bauprofi

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at